

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Nowo zakupiona mata przy pierwszym podłączeniu do komputera nie będzie działać.

Do poprawnego działania maty konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie gry „Dance Party” oraz skonfigurowanie w opcjach tego programu przycisków na macie.

Poniżej szczegółowy opis koniecznych czynności aby zestaw taneczny działał poprawnie:

1. Zainstaluj grę „Dance Party” zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Podłącz matę do dowolnego gniazda USB (jeśli mata jest sprawna pojawi się napis – **wykryto nowe urządzenie USB Gamepad....**).
3. Uruchom grę „Dance Party”.
4. Na ekranie tytułowym gry wybierz „**OPCJE**”.
5. W OPCJACH wybierz „**Skonfiguruj klawiaturę, dżojstik**”.
6. Naciśnij klawisz **enter** przy migającym białym napisie „**escape**”.
7. Napis „**escape**” zmieni kolor na czerwony.
8. Naciśnij klawisz **SELECT** na macie.
9. Pojawi się biała migająca liczba kodowa dla funkcji **escape**.
10. Ten klawisz jest już skonfigurowany.
11. Strzałkami na klawiaturze najedź na kolejny napis „**down**” .
12. Naciśnij **enter** na migającym białym napisie „**down**”, napis zmieni kolor na czerwony.
13. Naciśnij strzałkę do dołu na macie do tańca.
14. Pojawi się biała migająca liczba kodowa dla tej funkcji.
15. Analogicznie należy postąpić dla pozostałych komend.
16. Napis „**left**” – strzałka *w lewo* na macie.
17. Napis „**right**” – strzałka *w prawo* na macie.
18. Napis „**up**” – strzałka *do góry* na macie.
19. Napis „**enter**” – klawisz **START** na macie.
20. Po ustawieniu wszystkich 6 komend wybierz funkcję „**wyjście**” i naciśnij klawisz enter a ustawienia zostaną zapamiętane.
21. Mata jest poprawnie skonfigurowana a grę „Dance Party” można w całości obsługiwać z klawiatury lub nogami za pomocą maty.

Jeśli posiadasz 2 maty do tańca analogiczne czynności należy przeprowadzić dla drugiej maty (kolumna **Gracz 2** po prawej stronie ekranu).

Ważne uwagi:

Przerywanie piosenek w trakcie ich odtwarzania wykonuje się przez naciśnięcie klawisza **esc** (escape) lub **SELECT** na macie do tańca. Czasami może być konieczne dłuższe przytrzymanie tego klawisza aby nastąpił pożądaný efekt.

Może się zdarzyć, że używając opcji „ustawień graficznych” lub „kalibracji synchronizacji audio” coś nieodwracalnie popsujemy (np. wybierzemy tryb graficzny nie obsługiwany przez posiadany monitor i ekran stanie się czarny). Jeśli gra nie będzie chciała uruchomić się prawidłowo w takiej sytuacji należy grę odinstalować i zainstalować ponownie. Może być konieczne ponowne skonfigurowanie klawiszy.

**Szczegółowa pomoc techniczna pod nr tel. 0-22 613 26 36.
poniedziałek – piątek w godz. 9 :00 - 17:00**